



WIR **UMSORGEN** STEIN.

## Pflegehinweise Naturstein

---

### Auslieferungszustand

Unsere Arbeitsplatten werden im Werk vorimprägniert. Da Natursteine ein unterschiedliches Saugverhalten aufweisen, sollte die Imprägnierung nach dem Einbau nochmals, bzw. unter Umständen mehrmals wiederholt werden. Wir empfehlen hierfür AKEMI® Anti-Fleck Nano-Effect. Die Schmutz- und Fleckenaufnahme lässt sich jedoch auch durch eine Imprägnierung nie zu 100 % verhindern.

### Grundsätzlich sollte Folgendes beachtet werden

- zu starke Hitze zerstört die Imprägnierung, dies gilt auch für heißes Fett oder Öl
- Lebensmittel oder Flüssigkeiten, welche stark färben, besonders auf hellen Arbeitsplatten, möglichst zügig entfernen
- keine der folgenden Reiniger nutzen: Alkoholreiniger, Essigreiniger, Reiniger mit Schwefel- oder Phosphorsäure, Natron oder Kalilauge
- keine trockenen Tücher und Scheuermilch verwenden
- herkömmliche Spülmittel nach Möglichkeit gar nicht und wenn nur verdünnt verwenden

### Reinigung und Pflege

Zur täglichen Pflege reicht die Verwendung von milden, neutralen Haushaltsreinigern oder einfach nur warmen Wasser. Wöchentlich empfehlen wir die Verwendung von AKEMI® Triple Effekt. Hier werden mit nur einem Arbeitsgang drei Wirkungen erzielt:

- nachhaltige Reinigung
- wasser- und fettabweisende Wirkung
- natürliche Glanzauffrischung

### Wenn dann doch einmal ein Fleck da ist

Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Haushaltstipps und Tricks, welche ganz gut für die Fleckentfernung geeignet sind. Doch VORSICHT, hier gibt es keine Garantie oder Gewährleistung.

Zur Entfernung von farbigen Lebensmittelflecken gibt es auch einige Bleichmittel, welche eine sehr gute Wirkung haben. Diese sollten jedoch erst nach Art des Fleckes und Beschaffenheit des Steines geprüft werden. Probieren Sie auf keinen Fall plan- und ziellos, sondern holen Sie sich den Rat des Fachmannes ein.

Sollte sich der Fleck zu arg wehren, Sie Fragen haben oder Nachschub wünschen, melden Sie sich.

IHR MCR TEAM